

**CATIT-KUKKALÄHDE
KÄYTTÄJÄN OPAS
REKISTERÖIDY VERKOSSA!**

LISÄTIETOA

TURVALLISUUSVINKKEJÄ

OHJEITA TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA HENKILÖVAHINKOJEN VAARAAN
LIITTYEN

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS: Loukkaantumisen välttämiseksi on noudatettava perusturvaohjeita, seuraava mukaan lukien:

LUE KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA NOUDATA NIITÄ sekä kaikkia laitteessa olevia huomautuksia ennen pumpun käyttöä. Muuten tämä laite voi vahingoittua.

VAARA

on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska tätä tuotetta käytettäessä käytetään vettä. Älä yritä tehdä korjaustöitä itse seuraavissa tilanteissa, vaan vie pumppu valtuutettuun huoltoliikkeeseen huoltoa varten, jos takuu on edelleen voimassa tai hävitä laite.

A Jos havaitset pumpussa merkkejä epätavallisesta vesivuodosta, irrota virtajohto ja ota pumppu pois vedestä.

B Tutki laite huolellisesti asennuksen jälkeen. Sitä ei saa kytkeä verkkovirtaan, jos osilla, joiden ei ole tarkoitus kastua, on vettä.

C Älä käytä laitetta, jos sen sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut millään tavoin. Tämän laitteen virtajohtoa ei voi vaihtaa: jos johto on vaurioitunut, laite on hävitettävä. Älä koskaan leikkaa johtoa.

D Pistorasian on aina oltava laitteen tason yläpuolella. Jos pistoke tai pistorasia kastuu, **ÄLÄ** irrota virtajohtoa. Irrota sulake tai virrankatkaisin, joka syöttää virtaa laitteeseen, irrota sitten pistoke pistorasiasta ja tarkista, onko pistorasiassa vettä.

3 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet huomattavasti, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai hän on opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava aina, jotta he eivät leiki laitteella.

4 Älä kosketa liikkuvia tai kuumia osia loukkaantumisen välttämiseksi.

VARO

Irrota aina laite pistorasiasta ennen osien asettamista tai irrottamista laitteen

asennuksen, huollon tai käsittelyn aikana. Vedä päävirtapistoke irti aina, kun laitat pumppua veteen tai poistat sitä vedestä. Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat vetää pistokkeen pistorasiasta. Tartu pistokkeeseen ja irrota se vetämällä. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä koskaan nosta pumppua johdosta.

VARO:

TÄMÄ ON LEMMIKIN JUOMALÄHTEEN PUMPPU.

Tämä pumppu on suunniteltu käytettäväksi vain puhtaalle juomavedelle. Älä käytä tätä pumppua muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön (eli älä käytä sitä uima-altaissa, kylpyhuoneissa jne.). Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei suosittele tai myy, voi aiheuttaa vaaraa.

- Älä käytä pumppua uima-altaissa tai muissa tilanteissa, joissa ihmisiä on vedessä.

- Pumppu sopii käytettäväksi vedessä, jonka lämpötila on enintään 35 °C.

- Älä käytä tätä pumppua palavien nesteiden kanssa.

7 Älä asenna tai säilytä laitetta paikassa, jossa se altistuu pakkaselle. Suojaa pumppua suoralta auringonvalolta.

8 Varmista, että laite asetetaan tasaiselle pinnalla. Seuraa laitetta säännöllisesti. Älä jätä laitetta ilman valvontaa pitkäksi aikaa. **Älä anna pumpun käydä kuivana.** Pumppu on upotettava kokonaan veteen. Pumppua ei saa koskaan käyttää veden ulkopuolella.

9 Jos jatkojohtoa tarvitaan, varmista, että liitäntä on vesi- ja pölytiivis. Käytä oikean luokituksen johtoa. Johto, joka on luokiteltu pienemmille ampeeri- tai wattiarvoille kuin laitteen luokitus, saattaa ylikuumentua. Johto on asetettava niin, että siihen ei kompastu, eikä siitä vedetä.

10 Älä käytä tätä yksikköä ulkona. Tämä on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

11 Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetulla virtalähteellä.

TALLETA NÄMÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.

Vain näiden asennus-, sähkö- ja huolto-ohjeiden tarkka noudattaminen varmistaa juomalähteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

KIERRÄTYS: Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) valikoiva lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tuotetta on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Tarkista mahdollista hävitysohjeet paikalliselta ympäristökeskukselta tai vie laite viralliseen jätteiden keräyspisteeseen. Elektroniset tuotteet, jotka eivät kuulu valikoivaan lajitteluun, ovat vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, koska ne sisältävät vaarallisia aineita.

SISÄLTÖ

- A Korkki
- B Kukka
- C Lähteen suutin
- D Vettä pehmentävä suodatin
- E Yläosa
- F Alaosa ja virtajohdon pidike
- G Pumppu sähköjohdolla
- H USB-sovitin

OSAT

- A Pumpun kansi
- B Siipipyörän kansi
- C Siipipyörä
- D Pumppu

KÄYTTÖ

Kissat voivat olla nirsoja juojia, jotkut juovat mieluummin isoilta vesipinnoilta kuin pystysuoraan valuvasta vedestä ja päinvastoin. Catit® Flower Fountain™ -kukkajuomalähde tarjoaa kissallesi sisätiloissa jatkuvasti raikasta, puhdasta vettä ja mahdollistaa jopa kolme erilaista veden virtausasetusta kannustamaan lemmikkiäsi juomaan enemmän. Runsas veden juominen tukee munuaisten toimintaa ja auttaa estämään kiteiden muodostumista, jotka voivat johtaa virtsateiden sairauksiin.

Catit® Flower Fountain™ -kukkajuomalähde mahdollistaa jopa kolme erilaista veden virtausasetusta kannustamaan kissoja juomaan enemmän:

1. Kun virta kytketään päälle ilman lisätarvikkeita, Catit® Flower Fountain™ -kukkajuomalähde tarjoaa pehmeästi virtaavan vedenpinnan.
2. Kukan lisääminen luo pitkiä, hanamaisia vesivirtoja. Kukka on helppo lisätä lähteeseen (tai poistaa siitä).
3. Kukan keskiosan lisääminen hillitsee veden kuplimista päällä. Kokeile tätä asetusta, jos kissasi leikkii vedellä mieluummin kuin juo sitä.

ASENNUS

1. Ota yksikkö pois laatikosta. Ota suodatin pois muovipussista ja aseta sivuun.
2. Puhdista juomalähde ennen käyttöä kaikesta liasta ja roskasta. Pese koko yksikkö (suodatinta lukuun ottamatta) sienellä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai materiaaleja missään yksikön osassa. Huuhtelee huolellisesti.
3. Huuhtelee suodatin poistaaksesi ylimääräisen pölyn.
4. Avaa pumppu, irrota siipipyörän kansi ja siipipyörä (s. 10).

Huuhtelee jokainen osa vedellä ennen kuin kokoat laitteen huolellisesti uudelleen.

5. Vaihda pumppu
6. Pujota virtajohto takaisin alaosan uraan.
7. Liu'uta virtajohdon pidike alaosan uraan. Varmista, että virtajohdon pidikkeen ulkokärjen lovet ovat linjassa alaosan ulkopuolen lovien kanssa, paina sitten tiukasti alas lukitaksesi asentonsa.
8. Aseta lähteen yläosa paikalleen.
9. Aseta suodatin suodatinpidikkeen päälle ja paina tiukasti alas.
Huomautus: Asenna suodatin niin, että vaahtomuovi osoittaa ylöspäin.
10. Vaihda lähteen suutin.
11. Aseta juomalähde suoraan hanan alle ja täytä vedellä.
12. Kukka on helppo lisätä lähteeseen ja poistaa siitä. Lisää kukan keskiosa painamalla se tiukasti kukan päälle, voit irrottaa sen uudelleen työntämällä keltaisesta reunasta ylöspäin.
13. Anna lähteen seistä 15 minuuttia ennen käyttöä. Näin vesi pääsee imeytymään suodattimen läpi. Kiinnitä virtajohto USB-sovittimeen ja kytke pistorasiaan. Kerää ylimääräinen virtajohto nippuun nippusiteellä ja sijoita yksikön taakse estääksesi lemmikkiäsi pureskelemasta sitä tai sotkeutumasta siihen.

VIIKOITTAINEN HUOLTO

VAROITUS: Irrota aina pumppu sähköverkosta kuivin käsin, ennen kuin laitot tai irrotat osia ja aina, kun pumppua asennetaan, huolletaan tai käsitellään. Pese ja huuhtelee juomalähde pehmeällä sienellä ja hankaamattomalla pesuaineella. Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että saippuajäämiä ei jää. Poista suodatin alaosasta ja huuhtelee. Älä pese suodatinta saippualla. Jos suodattimessa on ylimääräistä likaa tai muuta vierasta ainetta, vaihda se (vaihtosuodattimia myydään erikseen). Suodatin tulisi vaihtaa 3-4 viikon välein tai kun on näkyvissä merkkejä siitä, että suodattimessa on vierasta ainetta (likaa, ruokaa, karvoja jne.) tai jos veden virtaaminen on estynyt. Asumisolosuhteista ja vedenlaadusta johtuen, sekä jos lähdettä käyttää useampia lemmikkejä, suodatin saattaa olla tarpeen vaihtaa useammin. Jos pumppu vaikuttaa likaiselta, avaa pumppu ja irrota siipipyörän kansi ja siipipyörä (s. 10). Poista kaikki lika siipipyörästä ja puhdista se hyvin vanupuikolla. Käsittele siipipyörää varoen. Jos pumppu pitää ääntä, nosta vedenpinnan tasoa säiliössä niin, että pumppu on kokonaan veden alla. **ÄLÄ ANNA PUMPUN KÄYDÄ KUIVANA.**

LISÄTARVIKKEET

Triple Action -lähdesuodattimen vaihtosuodatintyyntä saatavissa, myydään erikseen.

Vaihda kuukausittainen MAKSUTON muistutus osoitteessa catit.com

VARAOSAT

Pumppu sähköjohdolla (#50044) ja USB-sovitin (#50043)

Apua ja neuvoja

Skannaa QR-koodi tai vieraile osoitteessa [https://www.catit.com/help- advice/](https://www.catit.com/help-advice/) lukeaksesi viimeisimmät tiedot ja oppaat.