

**CATIT PIXI SMART FEEDER -RUOKA-AUTOMAATTI
KÄYTTÄJÄN OPAS
REKISTERÖIDY VERKOSSA!**

LISÄTIETOA

TURVALLISUUSVINKKEJÄ

**OHJEITA TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA HENKILÖVAHINKOJEN VAARAAN
LIITTYEN**

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS: Loukkaantumisen välttämiseksi on noudatettava perusturvaohjeita, seuraava mukaan lukien:

LUE KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA NOUDATA NIITÄ sekä kaikkia laitteessa olevia huomautuksia ennen laitteen käyttöä. Muuten tämä laite voi vahingoittua.

VAARA

- Mahdollisen sähköiskun välttämiseksi on noudatettava erityistä varovaisuutta. Älä yritä tehdä korjaustöitä itse seuraavissa tilanteissa, vaan vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen huoltoa varten, jos takuu on edelleen voimassa tai hävitä laite.

A Jos laitteessa ilmenee merkkejä poikkeavasta toiminnasta, irrota virtajohto.

B Tutki laite huolellisesti asennuksen jälkeen. Sitä ei saa kytkeä verkkovirtaan, jos osilla, joiden ei ole tarkoitus kastua, on vettä.

C Älä käytä laitetta, jos sen sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut millään tavoin. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi. Älä koskaan leikkaa johtoa.

D Pistorasian on aina oltava laitteen tason yläpuolella. Jos pistoke tai pistorasia kastuu, **ÄLÄ** irrota virtajohtoa. Irrota sulake tai virrankatkaisin, joka syöttää virtaa laitteeseen, irrota sitten pistoke pistorasiasta ja tarkista, onko pistorasiassa vettä.

3 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet huomattavasti, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai hän on opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava aina, jotta he eivät leiki laitteella.

4 Älä kosketa liikkuvia tai kuumia osia loukkaantumisen välttämiseksi.

VARO

Irrota aina laite pistorasiasta ennen osien asettamista tai irrottamista laitteen asennuksen, huollon tai käsittelyn aikana.

Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat vetää pistokkeen pistorasiasta. Tartu pistokkeeseen ja irrota se vetämällä. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä koskaan nosta laitetta johdosta.

VARO:

TÄMÄ ON RUOKA-AUTOMAATTI LEMMIKEILLE.

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain kissan kuivaruoalle. Älä käytä tätä laitetta muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön (eli älä käytä sitä märkäruoan, ihmisille tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa jne.). Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei suosittele tai myy, voi aiheuttaa vaaraa.

7 Älä asenna tai säilytä laitetta paikassa, jossa se altistuu pakkaselle. Suojaa laitetta suoralta auringonvalolta.

8 Varmista, että laite asetetaan tasaiselle pinnalla. Seuraa laitetta säännöllisesti.

9 Jos jatkojohtoa tarvitaan, varmista, että liitäntä on vesi- ja pölytiivis. Käytä oikean luokituksen johtoa. Johto, joka on luokiteltu pienemmille ampeeri- tai wattiarvoille kuin laitteen luokitus, saattaa ylikuumentua. Johto on asetettava niin, että siihen ei kompastu, eikä siitä vedetä.

10 Älä käytä tätä yksikköä ulkona. Tämä on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

11 Neljä C/LR14-paristoa (eivät sisälly toimitukseen) voidaan asettaa syöttämään virtaa ruoka-automaattiin verkkovirran häiriön tai sähkökatkon sattuessa:

- Tässä laitteessa ei ole paristojen lataustoimintoa. Ladattavat paristot on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja
- Älä käytä samaan aikaan uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja
- Aseta paristot paikoilleen aina oikein päin
- Käytetyt paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti "KIERRÄTYS"-kohdan mukaisesti
- Paristot on poistettava laitteesta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
- Liittimiä ei saa oikosulkea.

TALLETA NÄMÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. Vain näiden asennus-, sähkö- ja huolto-ohjeiden tarkka noudattaminen varmistaa ruoka-automaatin turvallisen ja tehokkaan käytön.

KIERRÄTYS: Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) valikoiva lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tuotetta on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tarkista mahdollista hävitysohjeet paikalliselta ympäristökeskukselta tai vie laite viralliseen jätteiden keräyspisteeseen. Elektroniset tuotteet, jotka eivät kuulu

valikoivaan lajitteluun, ovat vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, koska ne sisältävät vaarallisia aineita.

SISÄLTÖ

1. Automaatin kansi
2. Kuivausainetyyny
3. Ruokasäiliö
 - a. Ruoan tason anturi
 - b. Siipipyörä
4. Automaatin alaosa
 - a. Painike
 - b. Tila-LED
 - c. Wi-Fi LED
 - d. Ruoka-automaatti
5. Astia ruostumattomasta teräksestä
6. Ruoka-astian pidike
7. USB-kaapeli
8. Sovitin
9. Paristokotelo (paristot eivät sisälly toimitukseen)

Kaikki oppaassa esitetyt kuvat ovat vain havainnollistamista varten. Varsinainen tuote saattaa poiketa kuvatusa tuotekehityksestä johtuen.

KÄYTTÖ

Catit® PIXITM Smart Feeder -ruoka-automaatti tarjoaa kissallesi oikea-aikaiset ja tarkkaan annostellut ateriat silloinkin, kun et ole kotona. Aikatauluta kissasi ruokinta-ajat ja räätälöidyt ateriakoot mobiilisovelluksessa tai annostelee ruokaa välittömästi painiketta painamalla! Sinun ei tarvitse enää olla huolissasi siitä, että kissasi on nälissään, sillä sovellus näyttää reaaliaikaisen tilanäkymän, valinnaisia ilmoituksia ja se tarjoaa myös mahdollisuuden jakaa tilan ystäville ja perheelle.

Ruoka-automaattia voi käyttää kuivaruoalle, jonka nappuloiden halkaisija on enintään 9 mm (0,4 in). Huomaathan, että ruokapellettien koko ja tiiviys voi vaikuttaa ruokasäiliön maksimikapasiteettiin ja annosteltujen annosten kokoon.

Heti säiliön täyttämisen jälkeen on suositeltavaa antaa muutama annos manuaalisesti varmistuaksesi, että ruokapelletit ovat kulkeutuneet säiliön pohjalle saakka. Muuten pari ensimmäistä annosta voivat poiketa ohjelmoidusta määrästä.

On suositeltavaa lisätä neljä paristoa (C/LR14) syöttämään virtaa ruoka-automaattiin verkkovirran häiriön tai sähkökatkon sattuessa. Yleensä neljä varaparistoa pystyvät syöttämään ruoka-automaattiin virtaa noin 58 tunnin ajan. Uudelleenladattavia paristoja voi käyttää, mutta laite ei lataa paristoja.

ASENNUS

1. Ota yksikkö pois pakkauksesta. Kierrä kansi auki ja ota USB-kaapeli, pistoke, astia ja kuivausainepakkaus ulos ruoka-automaatista.
2. Irrota säiliö alaosasta nostamalla ja kiertämällä säiliötä vastapäivään.
3. Puhdista kaikki osat ennen käyttöä kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla, jotta sähkökomponentit eivät vahingoitu. Kattavat puhdistusohjeet löydät huolto-osasta.
4. SUOSITELTAVAA: Avaa alaosassa sijaitseva paristokotelo ristipääruuvitaltalla ja aseta 4 C/LR14-paristoa (eivät sisälly toimitukseen) syöttämään virtaa ruoka-automaattiin verkkovirran häiriön tai sähkökatkon sattuessa. Laita kansi takaisin paikalleen ja ruuvaa se kiinni.
5. Liitä USB-kaapeli ruoka-automaatin alaosassa olevaan porttiin ja työnnä kaapeli sille tarkoitettuun uraan. Älä kytke laitetta vielä pistorasiaan.
6. Kiinnitä ruoka-astian pidike ruoka-automaattiin.
7. Aseta ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia paikalleen.
8. Laske säiliö automaatin alaosan päälle kohdistuen ne niin, että ulokkeet sopivat aukkoihin.
9. Kierrä säiliötä myötäpäivään, kunnes se loksahuttaa paikalleen.
10. Täytä säiliö kissan kuivaruoalla. Älä täytä automaattia liian täyteen.
11. Ota kuivausainetyyny pois pakkauksesta ja aseta se kannen pidikkeeseen. Älä käytä tynyä, jos se on selvästi vaurioitunut.
12. Laita kansi takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes tunnet sen loksahuttavan paikalleen.
13. Kiinnitä virtajohto USB-sovittimeen ja kytke se pistorasiaan. Kerää ylimääräinen virtajohto nippuun nippusiteellä ja sijoita ruoka-automaatin taakse estääksesi lemmikkiäsi pureskelemasta sitä tai sotkeutumasta siihen.

FI Nopea asennus

1. Skanna QR-koodi ja lataa sovellus, joka on saatavissa App Storesta ja Google Playsta. Napsauta ”Rekisteröidy”, jotta sinut ohjataan luomaan tilisi.

2. Kytke sovitin pistorasiaan, jotta ruoka-automaatti toimii. Varmista seuraavaksi, että ruoka-automaatin etuosassa oleva valkoinen Wi-Fin LED-merkkivalo vilkkuu, mikä osoittaa, että laite on valmis kytkettäväksi Wi-Fiin. Avaa sovellus ja napsauta +-painiketta, jotta sinut ohjataan asennusvaiheiden läpi.

Vianetsintä:

- Ruoka-automaatti ei tue 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä. Varmista, että Wi-Fi on 2,4 GHz.
- Jos Wi-Fin LED ei vilku nopeasti ruoka-automaatin käynnistämisen jälkeen, paina automaatin etuosassa olevaa painiketta (kissan nenän muotoinen) viiden sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- Jos sinulla on vaikeuksia muodostaa Wi-Fi-yhteys, siirrä ruoka-automaatti ja sovellus lähemmäksi verkkoreitintä, jotta olet Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä.

PIXITM Smart Feeder -ruoka-automaatin voi yhdistää Wi-Fiisi/langattomaan reitittimeesi kahdella tavalla (Paina painiketta ruoka-automaatin etuosassa viiden sekunnin ajan vaihtaaksesi Smartlink- ja AP-tilojen välillä):

- **Smartlink-tila (nopeasti vilkkuva LED):** Jos älypuhelimesi on kytkeytynyt Wi-Fiin, sovellus hakee ja lähettää reitittimen Wi-Fi-tiedot (SSID ja salasana) salatusti. PIXITM Smart Feeder -ruoka-automaatti purkaa tämän ja muodostaa yhteyden suoraan reitittimeen.

TM

- **AP-tila (hitaasti vilkkuva LED):** Valitse PIXI Smart Feeder -ruoka-automaatin signaali matkapuhelimesi Wi-Fi-/WLAN-luettelosta. Kun yhteys on muodostettu, sovellus voi muodostaa yhteyden TM PIXI Smart Feeder -ruoka-automaattiin käyttämällä langattoman reitittimen tietoja (SSID ja salasana).

Mobiilisovelluksella voidaan hallita seuraavia ominaisuuksia etänä (tarkista, onko sinulla uusin sovellusversio asennettuna):

- **Reaaliaikainen tilan yleiskatsaus:** Katso, milloin seuraava aikataulun mukainen ateria on, ja onko automaatissa tällä hetkellä tarpeeksi ruokaa (yli 10 % täydestä kapasiteetista).
- **Ruoan annostelu:** Annostelee ruokaa välittömästi (räätälöitävä aterian koko). Ruokaa voi annostella myös painamalla ruoka-automaatin etuosassa olevaa painiketta. Tämän painikkeen toiminta voidaan passivoida sovelluksella.
- **Räätälöi aterian koko:** Oletuksena ruoka-automaatti antaa n. viiden gramman annoksen ruokaa ruokintakertaa kohti. Ateriakokoa voidaan lisätä 12 annokseen saakka, mikä tarkoittaa yhteensä n. 60 grammaa ruokintakertaa kohti.
- **Ruokintasuunnitelma:** Aikatauluta kissasi ruokinta-ajat seitsemän päivän jaksoon, jota toistetaan loputtomasti, ellei sitä poisteta käytöstä. Ohjelmoi jopa 12 ateriaa per päivä ja valitse päivät, joina haluat aktivoida tämän suunnitelman.
- **Ruokataso/tukkeumien hälytykset:** Ilmoitukset näkyvät sovelluksessa, kun ruoan taso säiliössä on alle 10 % kokonaiskapasiteetista, tai jos laitteessa on tukkeuma.
- **Äänimerkki:** Ruoka-automaatti voi toistaa äänimerkin joka kerta, kun ruokaa annetaan. Tämä vaihtoehto on vakiona pois käytöstä, mutta se voidaan kytkeä päälle sovelluksella.
- **(Jaettu) yhteys:** Voit yhdistää tilillesi useita Pixi Smart Feeder -ruoka-automaatteja ja antaa jokaiselle oman nimen. Voit myös jakaa laitteen muiden tilien kanssa (esim. perhe, kissanhoitaja), jotta he voivat hallita ja seurata sitä puolestasi.

Painike	Lyhyt painallus	Annostelee ruokaa välittömästi. Aterian kokoa
---------	-----------------	---

		voidaan muokata sovelluksen asetuksissa. Painike voidaan poistaa käytöstä sovelluksessa.
	Pitkä painallus (5 sekuntia)	Jos ruoka-automaatti on yhdistetty internetiin, paina painiketta viiden sekunnin ajan siirtyäksesi takaisin tehdasasetuksiin (Smartlink-tila). Varoitus: kaikki mobiilisovelluksen asetukset menetetään. Jos ruoka-automaatti on valmis yhdistettäväksi internetiin, paina painiketta viiden sekunnin ajan uudelleen vaihtaaksesi Smartlink-tilan ja AP-tilan välillä.
Tila-LED	POIS	Säiliössä olevan ruoan määrä on yli 10 % koko tilavuudesta.
	Vilkkuu punaisena	Säiliössä olevan ruoan määrä on alle 10 % koko tilavuudesta. Lisää ruokaa.
	Palaa punaisena	Laitteessa on tukkeuma, jota ei voitu poistaa automaattisesti. Tyhjennä ruokasäiliö kokonaan ja täytä uudelleen.
Wi-Fi LED	Palaa valkoisena	Yhdistetty Wi-Fiin
	Vilkkuu nopeasti (kolme kertaa sekunnissa)	Smartlink-tila - etsii Wi-Fiä (vakio)

	Vilkkuu hitaasti (kerran kahdessa sekunnissa)	AP-tila - valmis muodostamaan yhteyden

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy
Tila-LED vilkkuu punaisena, eikä automaatista tule ulos ruokaa	Automaatissa on ruokaa alle 10 %, ja se voi olla täysin tyhjä. Lisää ruokaa.
Tila-LED palaa jatkuvasti punaisena	Laitteessa on tukkeuma. Paina automaatin edessä olevaa painiketta (kissan nenän muotoinen) tai annostele ruokaa käyttämällä sovellusta tukkeuman poistamiseen. Jos tämä ei auta, tyhjennä ruokasäiliö kokonaan ja täytä uudelleen.
Wi-Fi-LED on pois päältä	Ruoka-automaatti on pois päältä. / Ruoka-automaatti yhdistyy Wi-Fiin, mutta ei ole vielä valmis. / Wi-Fi tai internet ei ole käytettävissä.
Wi-Fi/Internet on pois käytöstä	Ruoka-automaatti jatkaa toimintaansa ruokintasuunnitelman mukaan, joka asetettiin sovelluksessa, kun yhteys vielä toimi.

FCC-huomautus:

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaa koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomautus: Ostaja ei vastaa muutoksista tai modifikaatioista, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tahon toimesta. Tällaiset muutokset saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisille laitteille asetetut rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-lähetyksille, mikä voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjän on yritettävä korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
- Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu toiseen virtapiiriin kuin vastaanotin
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

HUOLTO

VAROITUS: Irrota ruoka-automaatti aina sähköverkosta kuivin käsin, kun pumpppua asennetaan, huolletaan tai käsitellään.

Puhdista ruoka-automaatti säännöllisesti kevyesti kostutetulla liinalla varmistuaksesi, että ruokanappulat pääsevät ulos vaivattomasti. ÄLÄ puhdista annostelijaa vedellä, koska se voi vahingoittaa sisällä olevia sähköosia. Varmista, että paristokoteloon ei pääse vettä.

Ruokasäiliö, ruoka-astia ja ruoka-astian pidike voidaan irrottaa alaosasta ja pestä juoksevalla vedellä hanan alla. Vain ruoka-astian pidike ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia voidaan pestä astianpesukoneessa. Kuivaa nämä osat aina täysin ennen tuotteen kokoamista.

Kuivausainetyyny tulisi vaihtaa 30 päivän välein, jotta optimaalinen kosteudenpoisto voidaan taata. Älä käytä tynyä, jos se on selvästi vaurioitunut.

CATIT FOR YOU

Löydä hyödyllisiä tuotetietoja ja käyttöoppaita, osallistu kilpailuihin ja nauti mahtavista eduista! Siirry osoitteeseen catit.com, valitse maasi ja siirry sivustovalikossa kohtaan Catit For You.

REKISTERÖI TUOTTEESI

Rekisteröi tuotteesi verkossa, jotta voit käyttää asiakastukea paremmin. Napsauta rekisteröintipainiketta Catit For You -sivulla ja syötä tuotekoodisi, joka koostuu tuotteesi viivakoodin kuudesta viimeisestä numerosta.

ALOITUS

Napsauta Aloitus-painiketta Catit For You -sivulla ja löydät runsaasti huippukäteviä ohjeita ja ohjevideoita, jotka auttavat sinua ottamaan Catit-tuotteesi käyttöön hetkessä!

VIANMÄÄRITYS

Onko sinulla ongelmia Catit-tuotteen kanssa? Napsauta Vianmääritys-painiketta Catit For You -sivulla ja löydät monia käteviä blogeja, jotka saattavat ratkaista ongelmiasi.

ASIAKASPALVELU

Etkö löytänyt vastausta ongelmaasi vianmäärityssivulta? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme napsauttamalla Ota yhteyttä -painiketta sivuvalikossa.

LISÄTIETOA