


INSTÄLLNING


- 1 Ladda ner appen Petcube och registrera ditt konto



- 2 Slå på kameran



- 3 Tryck på inställningssknappen




- 4 Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen

MONTERING

Använd monteringsfästet från lådan för att montera kameran på en ren och plan yta

Använd markören för att rita positionerna för de 2 skruvhålen på väggytan
Skruva in 2 expansionskruvar i den tidigare markerade positionen
Fäst monteringsfästet på väggen
Fäst kamerabasen i fästet



Eller så kan du fästa kameran på en lutande yta med den självhäftande tejp från lådan. Alternativt kan du använda skyddsremsan längs kamerans kant för att undvika skador.

LJUSSTATUS



Pulserar blått
Cam 360 strömmar video



Blinkar blått en gång
Cam 360 har börjat spela in



Fast blå
Cam 360 är online



Blinkar snabbt blått
Ansluter till molnet, avslutar installationen



Blinkar blått och gult
Ansluter till routern



Fast gult
Cam 360 startar upp



Blinkar snabbt gult
Enheten är klar för installation



Pulserande gult
Anslutnings- eller systemfel

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För mer information om säkerhet och hantering, se: <https://petcube.com/support/cam-360/user-guide/>
För att undvika skador, läs all säkerhetsinformation och hela bruksanvisningen innan du använder Petcube Cam 360.

1. Du ska inte tappa, slå eller skaka din Petcube Cam 360.
2. Du ska inte fläcka ner, repa eller skada det främre kameraglasat.
3. Utsätt inte enheten för vätska, fukt, damm, överdriven värme eller öppen låga.
4. För att undvika överhettning, lämna inte Petcube Cam 360 i direkt solljus.
5. Petcube Cam 360 bör inte användas av minderåriga utan uppsikt av en vuxen.
6. Se till att husdjur inte trampar, klämmer eller tuggar på nätsladden.
7. Uttaget ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgängligt.
8. Den maximala omgivande temperaturen runt adaptorn får inte överstiga 40 °C (104 °F).
9. Adaptorn används för kontorsmaskiner och databehandlingsapparater. Den är certifierad enligt de relevanta säkerhetsstandarderna UL 62368-1, CSA O22.2 nr 62368-1.
10. Uteffekten som tas från strömförsörjningen får inte överstiga den märkeffekt som anges på adaptorn.
11. Adaptorn är inte avsedd att repareras av servicepersonal i händelse av fel eller komponentdefekt (enheten kan slängas).
12. Använd huvudkontakten för att koppla bort enheten från nätspanningen.

KONTAKT

För hjälp med enheten, vänligen kontakta oss direkt på:

support@petcube.com

Vi löser alla problem så fort som möjligt. Upplevelsen för husdjurens ägare är vår högsta prioritet.

Dela med dig av din feedback

Gå med i Petcube-gänget



@petcube #petcube



PRODUKTINFO

Bruksanvisning för Petcube

Förklaringarna i den här bruksanvisningen är endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Den senaste versionen av denna guide finns på: <https://petcube.com/support/cam360/user-guide/>

Mjukvara

Din Petcube Cam 360 ansluter till Petcube, Inc. upphovsrättsskyddad programvara för att kontrollera dess funktion.

Garanti

Vid köp av en ny Petcube Cam 360 genom en auktoriserad återförsäljare av Petcube, ges garantier mot defekter i material och utförande vid normal användning. Fullständiga villkor finns på:

<https://petcube.com/docs/warranty/>
<https://petcube.com/care/>

Användarvillkor

För mer information, besök:
<https://petcube.com/docs/terms-of-use/>

FCC-varning

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet till att använda utrustningen. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två förhållanden: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera all störning som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Uttalande om FCC strålningsexponering

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser för en okontrollerad miljö. Vid installation och användning ska avståndet mellan radiatorn och din kropp vara minst 20 cm. Denna sändare får inte placeras på samma plats eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Använd endast den medföljande strömförsörjningen.

ISED RSS-varning. Kanadensisk överensstämmelseförsäkran.

Denna enhet överensstämmer med ISED-licensbefriade RSS-standard(er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera all störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

ISED-uttalande om strålningsexponering

Denna utrustning överensstämmer med ISED RF-strålningsexponeringsgränser för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte placeras på samma plats eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Vid installation och användning av denna utrustning ska avståndet mellan radiatorn och din kropp vara minst 20 cm.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet till att använda utrustningen.


Frekvensbanden inom vilka radioutrustningen ska användas: 2412,0 - 2472,0 MHz.

Den maximala radiofrekvenseffekt som sänds i de frekvensband där radioutrustningen fungerar: 62,09 (17,93) MW (dbm).

Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Petcube Inc. att denna Petcube Cam 360 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU och radioutrustningsförordning 2017. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

<https://petcube.com/docs/declaration-of-conformity-petcube-cam360/>



PETCUBE CAM 360
SNABBSTARTSGUIDE